




АВТОАЛАРМА ТЕСОР 599 HOPPING CODE

Ръководство за потребителя

За да работите с инсталираната Ви алармена система, Вие трябва първо да научите и разбирате действията и състоянията на следните три елемента на алармата:

1. Дистанционно - всяка алармена система е комплектувана с две дистанционни. Дистанционното има три бутона: **Arm** (), **Disarm** () и **Panic** (). Функциите на трите бутона са описани по долу.
2. Светодиод - показва състоянието на алармата. Служи като визуално предупреждение за наличието на включена аларма.

Включване на алармата:

Натиснете **Arm**. Колата е поета под охрана от алармата, като сигнализира чрез:

- Един звуков сигнал от сирената
- Един светлинен сигнал от мигачите
- Вратите се заключват (ако има включена тази функция)
- Запалването на двигателя е прекъснато
- Светодиодът започва да мига бавно
- Шоковият датчик може да бъде активиран след 35 секунди
- Останалите датчици (врати, капаци) - след 60 секунди. Ако има отворена врата ще чуете 3 сигнала от сирената ако е разрешена функцията "предупреждение за отворена врата"

Изключване на алармата:

Натиснете **Disarm**. Алармената система сменя автомобила от охрана, като сигнализира чрез

- Два звукови сигнала от сирената
- Два светлинни сигнала от мигачите
- Вратите се отключват (ако има включена тази функция)
- Двигателят може да бъде запален
- Светодиодът свети бързо

Ако алармата е била задействана в периода на охрана, при изключването ѝ ще се чуят четири звукови сигнала от сирената и четири светлинни сигнал от мигачите.

При изключена алармена система, при подаден контакт централното заключване може да бъде управлявано чрез бутони **Arm** и **Disarm**.

"Тихо" включване на алармената система:

При изключена аларма натиснете и задръжте за 2 сек. бутон **Disarm**. Алармата ще сигнализира чрез 5 сигнала от сирената и пет мигания на мигачите ако влиза в режим "включване със звук" или ще сигнализира само със 5 мигания на мигачите ако влиза в режим "включване/изключване баз звук". Алармата ще охранява автомобила по същия

начин независимо дали включването е със звукова сигнализация или не.

Ако алармата е била задействана през периода на охрана ще се чуят четири звукови сигнала дори и при "тихо" изключване.

Управление на шоковия датчик:

Алармената система е комплектувана с двузонов шок сензор. При задействане на предупредителната (външната) зона алармата ще издаде 5 предупредителни сигнала от сирената и 5 мигания с мигачите. Ако бъде задействана алармиращата (вътрешната) зона на шоковия датчик алармата ще алармира чрез сирената и мигачите 30 секунди.

След като активирате алармата чрез натискане на бутон **Arm**, чрез броя натискания на бутон **Option** се управлява работата на шоковия датчик по описания по долу начин:

Брой натискания на бутон Option	Функция на шоковия датчик	Индикация
Едно натискане	Изключване на предупредителната зона	Еднократен сигнал от сирената и еднократно мигане на мигачите
Две натискания	Изключване на шоковия сензор (и на двете зони)	Двукратен сигнал от сирената и мигачите
Три натискания	Включване и на двете зони (и двете зони работят)	Трикратен сигнал от сирената и мигачите

Ако сте използвали "тихо" включване индикацията ще бъде само чрез сигнали от мигачите.

Спиране на сирената:

Ако алармата се задейства:

- Натиснете **Arm** за да изключите сирената
- Автомобилът остава под охрана
- Натиснете бутон **Disarm**, ако искате да изключите алармата.

Пасивно включване

Ако е програмирана функцията пасивно включване, то:

- Като изключите двигателя и излезете от автомобила и затворите всички врати и капаци, светодиодът започва да мига бързо индицирайки, че:
- Ако в рамките на следващите 30 сек не отворите врата/капак
- Алармата ще се включи като сигнализира с еднократен звуков сигнал, че автомобилът е поет под охрана.(ако е свързана алармата да управлява централното заключване вратите ще се заключат)

Автоматично самовключване (Auto re-arming)

Ако изключите алармата като натиснете бутон **Disarm**, светодиодът започва да мига бързо и ако в рамките на следващите 30 сек не отворите врата или капак, алармата се включва автоматично, като сигнализира чрез:

- Един сигнал от сирената
- Мигачите ще светнат веднъж
- Вратите се заключват (ако има включена тази функция)
- Запалването на двигателя е прекъснато
- Светодиодът започва да мига бавно

Веднъж отворили врата или капак до 30 секунди след изключване на алармата светодиодът ще изгасне и алармата няма да се включи сама.(ако е изключена функцията пасивно включване)

Функция "Търсене"

Когато автомобила е под охрана, тази функция се активира чрез натискане и задържане 2сек на **Option**, като сигнализира чрез:

- Пет звукови сигнала от сирената
- Пет светлинни сигнала от мигачите

Функция "Паника"

Натиснете бутон **Option** за повече от две секунди за да задействате функция "Паника", като

- В продължение на 30 сек. сирената свири
- Автомобилът остава под охрана или преминава под охрана

Можете да спрете функцията чрез повторно натискане на **Option**

Управление на централно заключване при подаване на контакт

Ако е програмирана тази функция и алармата е изключена:

- При подаване на контакт, след четири секунди вратите ще се заключат.
- При изключване от контакт, вратите ще се отключат.

Забележка:При подаване на контакт, ако има отворена врата, вратите няма да се заключат.

Сервизен (Valet) режим

За да влезете в сервизен режим:

- Алармата трябва да е изключена
- Подайте контакт
- Натиснете Valet бутона за повече от 3сек. Алармата издава два звукови и светлинни сигнала.

Забележка: Алармата не може да бъде включвана/изключвана.Дистанционните управляват само централното заключване.Светодиода свети постоянно.

Излизане от сервизен (Valet) режим

За да излезете от сервизен режим:

- Алармата трябва да е изключена
- Подайте контакт
- Натиснете Valet бутона над 3сек. Алармата издава два звукови и светлинни сигнала.
- Алармата възстановява нормалната си работа.

Аварийно изключване на алармата

- Алармата е в режим охрана.
- Подайте контакт с контактният ключ.
- Натиснете Valet бутона над 3сек.
- Алармата се изключва аварийно като издава 3 звукови и светлинни сигнала.
- Натиснете големия бутон, за да възстановите функцията включване/изключване на алармата.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Условия за гаранционния сервиз:

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект.
2. Гаранционният сервиз не е безплатен когато:
 - 2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица.
 - 2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.

Гаранцията е валидна в цялата страна.!

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта.

ДАТА:

Фирма извършила монтажа:

Гаранционен срок 24 месеца