

АВТОАЛАРМА Terminator #599

Ръководство за инсталиране

Програмиране на Дистанционни към алармата

1. Подаваме на контакт
2. Три пъти се натиска Valet бутона като последния път се задържа докато мигачите мигнат два пъти.
3. Натиска се бутон от дистанционното и мигачите мигат четири пъти.
4. За да програмираме следващо дистанционно се връщаме към т.2

Забележка: Могат да се програмират до 4-ри ДУ.

Програмиране функциите на алармата

Функциите се програмиране чрез махане или поставяне на джъмперите SW1-SW4

ФУНКЦИЯ	джъмпер	поставен (on)	махнат (off)
Пасивно включване и закл.	SW1	Вкл.	Изкл.
Предупреждение за отворена врата	SW2	Вкл.	Изкл.
Заклучващ импулс	SW3	4сек	0.8сек
Заклучване при контакт	SW4	Вкл.	Изкл.

С почернено са фабрично зададените състояния на функциите!!!

#599 Схема на свързване

