

Инструкция за инсталация на имобилайзер M43

Активиране на радио карта

От съображения за запазване на заряда на батериите на радио картата, тя не е активна преди да бъде инсталиран имобилайзера. За да я активирате, натиснете и задръжте бутона и за 5-6 секунди докато светодиода под бутона мигне веднъж. За да проверите, че сте я активирали, натиснете бутона и. При активирана карта, след натискане на бутона, светодиода под него трябва да свети, докато държите бутона натиснат.

Радио картата има датчик за движение и се самоактивира ако се движите или ако е в обхвата на приемника на имобилайзера. Ако е оставена в покой, за да запази батериите си, спира да излъчва след 15 мин. Активира се автоматично при движение и излъчва на всеки 8 секунди.

Описание на входовете и изходите

- Кабел <1> - Вход „Клема 15“. Изисква +12V след подаване на контакт, които не отпадат при въртене на стартера.
- Кабел <2> - Вход захранване +12V.
- Кабел <3> - Вход захранване маса (GND)
- Кабел <4> - Контакт COM (общ) на Реле 1
- Кабел <5> - Контакт N.O.(нормално отворен) на Реле 1
- Кабел <6> - Контакт N.C.(нормално затворен) на Реле 1
- Кабел <7> - Контакт COM (общ) на Реле 2
- Кабел <9> - Контакт N.C.(нормално затворен) на Реле 2
- Кабел <10> - Изход за управление на сирена или външно реле за блокировка (1Ампер)
- Кабел <14> - Два релейни изхода за управление на мигачи
- Кабел <16> - Вход за сигнал за отворена врата

Програмиране на нови радио карти

Можете да програмирате максимум 4 радиокарти!

Всеки път когато влезете в процедурата за програмиране на нови радиокарти старите се изтриват от паметта. Поради това е нужно при всяка процедура да програмирате всички карти които искате да работят с имобилайзера.

ВАЖНО!!!

Преди да пристъпите към програмиране трябва да извършите следната процесура:

1. Разглобете радиокартите и извадете батерията.
2. Натиснете бутона на радиокартата при извадена батерия за 2-3 сек.
3. Поставете батерията, но не активирайте радиокартата

За да програмирате нова радиокарта:

1. Поставете валиден електрония ключ в ключалката и не го изваждайте 10 сек докато чуете дълъг сигнал от зумера на имобилайзера и докато светодиода започне да мига бързо. Извадете ключа.
2. Натиснете бутона на първата радио карта, която искате да работи с имобилайзера и задръжте бутона докато светодиода на радиокартата започне да

свети постоянно. Пуснете бутона. Светодиода на картата ще започне да мига много бързо и светодиода на имобилайзера ще светне постоянно. Ще чуете два звукови БИП сигнала от зумера на имобилайзера. Светодиода на имобилайзера ще свети постоянно за време от 10 сек след което ще започне да мига. Изчакайте светодиода на радиокартата да спре да мига бързо и извадете батерията и.

3. Повторете стъпка 2 за всички радио карти, с които искате да работи имобилайзера след като приключи процедурата на програмиране.

ВАЖНО:

След приключване на процедурата:

1. *Активирайте повторно имобилайзера чрез електрония ключ. За целта го пхнете в ключалката и ще чуете един БИП сигнал и ще видите едно мигане на светодиода.*
2. *Сложете батериите във всички програмирани радио карти и ги активирайте*
3. *Извадете радиокартите извън обхват и изчакайте имобилайзера да влезе в режим охрана*
4. *Внесете в обхват едината от радиокартите и подайте на контакт.*
5. *Натиснете бързо бутона на радиокартата 3-4 пъти за 3 сек за да я синхронизирате с имобилайзера*
6. *Повторете стъпки 3-5 за всички радиокарти*

Програмиране на нов електронен ключ

Можете да програмирате максимум 4 електронни ключа!

Всеки път когато влезете в процедурата за програмиране на нов електронен ключ, старите се изтриват от паметта. Поради това е нужно при всяка процедура да програмирате всички електронни ключа, които искате да работят с имобилайзера.

За да програмирате нов електронен ключ:

4. *Поставете валиден електрония ключ в ключалката и не го изваждайте 10 сек докато чуете дълъг сигнал от зумера на имобилайзера и докато светодиода започне да мига бързо. Извадете ключа.*
5. *Поставете електронен ключ, която искате да работи с имобилайзера. Светодиода на имобилайзера ще светне постоянно и ще чуете два звукови БИП сигнала от зумера на имобилайзера. Светодиода ще свети постоянно за време от 10 сек.*
6. *След изтичането на времето от 10сек. светодиода ще започне да мига бързо. Повторете стъпка 2 за всички електронни ключове, с които искате да работи имобилайзера, след като приключи процедурата на програмиране.*

ВАЖНО:

След приключване на процедурата, активирайте повторно имобилайзера чрез валиден електронен ключ. За целта го пхнете в ключалката и ще чуете един БИП сигнал и ще видите едно мигане на светодиода.

Функция Anti Car Jacking:

Функцията се разрешава чрез поставяне на джъмпер на мястото показано на схемата **ПРЕДИ** да се подаде захранване на имобилайзера. Ако искате да дезактивирате тази функция:

1. Прекъснете захранването на имобилайзера
2. Махнете джъмпера
3. Изчакайте 10 сек преди да захраните отново имобилайзера.

За да се изпълнява коректно процедурата Anti Car Jacking е **задължително** да се свърже кабел <16> към сигнал за отворена шофьорска врата.

Препоръчително е също така да се свържи кабел <10> към външна сирена или реле за управление на клаксона и да се свържат кабели <14> към управлението на мигачите на автомобила.

Технически характеристики

Захранване : 12V

Консумация в покой : < от 5mA

Товароспособност на веригите за блокировка: 1A постоянен ток

Комплектация

Централа- 1бр.

Радиокарти – 2бр.

Електронен ключ – 1бр.

Кабелен сноп -1 бр.

Светодиод – 1бр.

Ключалка за електронен ключ – 1бр.

Джъмпер за разрешаване на функцията Anti Car Jacking – 1 бр.

СХЕМА НА ИМОБИЛА

