

## Инструкция за инсталация

### 1. Задаване на времето на импулса за централното заключване

За да зададете времето на импулса за централно заключване, използвайте джъмпер намиращ се в задната дясна част на модула, както е показано на схемата

### 2. Програмиране на ДУ

- Натиснете бутона за програмиране, намиращ се в задната дясна част на модула. Мигачите ще светнат постоянно.
- Натиснете някой от бутоните на ДУ. Ако модула възприел и запомнил това ДУ, мигачите ще изгаснат.

Можете да програмирате до 3 бр. ДУ

### 3. Описание на входовете и изходите

- Оранжев – Нормално затворен контакт на релето за заключване
- Бял – Общ контакт на релето за заключване
- Жълт – Нормално отворен контакт на релето за заключване
- Оранжев/черен – Нормално затворен контакт на релето за отключване
- Бял/черен – Общ контакт на релето за отключване
- Жълт/черен – Нормално отворен контакт на релето за отключване
- Черен – МАСА захранване
- Червен/черен – изход за управление на отключването на багажника с активен сигнал +12V
- Червен - +12V захранване
- Розов – Вход за следене на състоянието на багажника с активен сигнал GND
- Кафяв – два изхода за управление на мигачите с +12V
- Зелен – изход за вдигане на ел. стъкла. След натискане на бутона за заключване, на този изход се появява сигнал МАСА за време от 20сек.

# СХЕМА за монтаж

